

Aufdruckhinweis

Transferparameter

130 Grad, 15 Sekunden, mittlerer Druck, Transferfilm warm abziehen.

Bitte beachten

- Transfer auf Fehler oder Restgranulat prüfen, bevor dieser verpresst wird.
- Bei Materialien wie Polyester, Nylon oder Softshell die Presstemperatur auf ca. 120 Grad senken, um eventuelle Resublimation zu vermeiden.
- Jeder Hersteller von Nylonartikeln hat eine andere Beschichtung. Grundsätzlich sind diese mit DTF-Transfers bedruckbar. Leider ist die Haltbarkeit auf jeder Beschichtung aber unterschiedlich.

Wir empfehlen vorher einen Testdruck vorzunehmen!

Waschanleitung

- Maschinenwäsche bei max. 30 Grad (sofern für das Textil empfohlen), Schonwaschgang.
- Auf links waschen (Motiv nach innen), Reißverschluss und Knöpfe schließen.
- Schonend schleudern.
- Keine Weichspüler verwenden.
- Nicht im Wäschetrockner trocknen.
- Nicht auf dem Druck bügeln.
- Keine Bleichmittel verwenden.
- Nicht chemisch reinigen.

